



	t e s	吉生記守	2 (I D					
O NII	134 4		- 1455					0.11-7
PR-500MI	複数の 通常の 通話中	接続先と同時に 通信にはメインセ に[設定]ボタンを	接続する。 セッションを ・クリックし	よう設定することができます。 2使用し、指定した特定の業 て設定変更を行った場合、;	件に一致し 通話が切断	た場合のみセッショ されることがありま	n:∕2~5を す。	使用します。
05.00.0010	[接続:	もの選択設定]						
基本部型 - 単語が単位ではAPPPaC - 単語が単位ではAPPPaC - 単語が単位ではAPPPaC - 単語が - ー - ー - ー - ー - ー - ー - ー - ー	接続可	セッション名	接続先 名	接続モード	UPnP優 先	状態	接続/切 断	操作
		<u>メインセッショ</u> ン	nsk	常時接続	۲	接続中	切断	編集
		<u>セッション2</u>		要求時接続(自動切断する)	0		接続	福集 月
		<u>セッション3</u>		要求時接続(自動切断す	0	未接続(接続不可)	接続	編集 肖
		<u>セッション4</u>		要求時接続(自動切断す	0	未接続(接続不可)	接続	編集 肖
		<u>セッション5</u>		要求時接続(自動切断す	0	未接続(接続不可)	接続	編集 肖
	10.98			•7		.,		

状態が「接続中」と表示されていれば設定は完了です。

- 「接続中」と表示されない場合は設定に誤りがあります。 「編集」ボタンをクリックして手順8にすすんでください
- 8 接続先名に「nsk」と入力し、接続先ユーザ名には ネスク・インターネット会員登録証記載の接続ユーザー名を 入力します。 接続パスワードはネスク・インターネット会員登録証記載の ネスクかがやきパスワード入力してください。

			_ • ×
(+) (-) (-) http://192.168.1.1/	Contraction of the local division of the loc	▼ ♂ │ 検索	P• ∩ ★ 0
@ 192.168.1.1 ×			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 3	気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)		
🕐 NTT	接続先設定(IPv	4 PPPoE)	
	トップページ > 基本設定 > 接続先設計	E(IPv4 PPPoE) > 接続先設定(メインセッション)	ヘルプ?
PR-500MI	通話中に[設定]ボタンをクリックして話	始定変更を行った場合、通話が切断されることがあります	
ファームウェアバージョン 05.00.0010	[接続先の設定] 接続先選択		_
基本設定 - 第18年10年(ID-4 DDD+E)	接続先名	nsk	
· 接续先指定(IPv6 PPPoE)	接続先ユーザ名		
一無線LAN設定 一件線設定	接続バスワード		
キメンテナンス 十情報	LIB2F1/2.1		
	IPアトレスの自動取得	IPアドレスの自動取得 🔽	
	[DNSサーバアドレス]		
	サーバから割り当てられたアドレ ス	☑使用する	
	プライマリDNS		
	セカンダリDNS		
	[認証方式]		
		and the second s	

9 ページ下部の「設定」ボタンをクリックしてください。



10 下記画面が表示されます。 「OK」ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセ	-ÿ X
正常に処理が	完了しました。
	ОК

手順7に戻り、状態が「接続中」と表示されていれば、 設定は完了です。